



いろいろ設定

監視ポイントの名称と位置

地図で描画する地名等の名称と位置

降水の色の設定 エコー頂の色の設定

Exit

この画面が出てきます。
このなかの、「監視ポイントの名称と位置」を押すと、設定画面が出てきます

監視ポイントの設定

監視ポイント

[1]	東経度.分秒	北緯度.分秒	識別符号	名称
1	139.9719	35.2832	00001	本社

挿入
削除
キャンセル

設定画面がこちら
この画面で緯度経度、識別符号（任意の数字）、名称（好きな名前）、を設定できます。
監視ポイントを増やしたい場合は、一番左の数字の所で右クリック、すると行の挿入ができます。





